DANSK

DT412/DT422/DT432

Trådløse telefoner til Aastra MX-ONE™
og Aastra MD110

Betjeningsoversigt

Denne betjeningsoversigt indeholder en kort vejledning i brugen af de grundlæggende funktioner. Du kan finde flere funktioner, juridisk materiale og tekniske krav i brugervejledningen.

Den samlede brugervejledning er tilgængelig i elektronisk format på Enterprise Telephone Toolbox-cd'en og på http://www.aastra.com

Tænd/Sluk

Tænd telefonen: *(Indtil displayet tændes)* Ja *(Inden for 2 sekunder)*

Sluk telefonen: *Tryk på Hotkey, og hold den nede* Ja

Free Seating[1]

Bemærk: Free seating understøttes ikke af IP DECT.

Logge på: ✳ 1 1 ✳ *Autorisationskode* ✳ *Eget lokalnr.* # ✆ ✆

Logge af: # 1 1 # ✆ ✆

Besvare opkald

Besvare: ✆

Håndfri: *Tryk på den mellemste softkey*

På et andet lokalnummer (Søgegruppe): *Ringer på lokalnr.* ✆ 8

Afslutte opkald: ✆

Kalde op

Med røret på: *Lokalnr.* eller *Ekstern liniekode og nr.* ✆

Med røret løftet: ✆ *Lokalnr.* eller *Ekstern liniekode og nr.*

Håndfri: *Tast nr., og tryk på mellemste softkey*

Fælles kortnummer: *Tast kortnummer* ✆

Ring op til et nummer via en hotkey/softkey: *Tryk på hotkey-tasten og hold den nede* eller *Tryk på den forprogrammerede softkey*

Foretage et opkald via telefonbogen: Find *Indtast første bogstav i navnet* Ok ⌃ eller ⌄ *(Indtil navnet vises)* ✆

Kalde nummer fra opkaldslisten: ⌄ *(Indtil nummeret vises)* ✆

Kalde op til det sidste eksterne nummer: ✳ ✳ ✳ ✆

Flere samtaler

Igangværende samtale: R *(Se display)* *Kald 3. part*

Vende tilbage: 2

Vende tilbage og afslutte flere samtaler: R *(Se display)* ✆ ✆

Viderestille

Igangværende samtale: R *(Se display)* *Kald 3. part* ✆ *(Før eller efter svar)*

Telefonmøde

Igangværende samtale: R *(Se display)* *Kald 3. part* 3 *(Efter svar)*

Notering

Aktivere: 6 ✆

Annullere enkelt notering: # 3 7 ✳ *Lokalnr.* # ✆ ✆

Annullere alle noteringer: # 3 7 # ✆ ✆

Banke på

Aktivere: 5 *(Ved optagettone)* *Vent på linien*

Håndfri

Aktivere eller deaktivere: *Tryk på den mellemste softkey*

Generel annullering

Annullere alle aktiverede funktioner: # 0 0 1 # ✆ ✆

Menustruktur

Meddelelser — Meddelelsesliste >

SMS [1] — Send SMS >

Kontakter — Lokal telefonbog >, Central telefonbog, Opkaldsliste >

Profiler — Normal >, I lader >, Profil 2 >, Profil 3 >, Profil 4 >, Profil 5 >, Profil 6 >, Profil 7 >, Profil 8 >, Profil 9 >, Sluk
- Lydstyrke >
- Ringesignaler >
- Vibrator (til/fra)
- Tastebip (til/fra)
- Alarmindstillinger* >
- Fravær (Tilkobl/Frakobl)
- Svar >
- Softkey
- Navn: ...

Services — Service 1 >, Service 2 >, . , Service 10 >

** Kun tilgængelig på DT422- og DT432-telefonen.*
*** Kun tilgængelig på DT412- og DT422-telefonen.*

Indstillinger
- Alarmsignaler >
  - Lydstyrke: >
  - Ringesignaler >
  - Vibrator (Til/Fra)
  - Tastebip (Til/Fra)
- Alarmindstillinger* >
  - No movement (Til/Fra)
  - Man down (Til/Fra)
- Softkey >
  - Venstre: >
  - Midterste: >
  - Højre: >
- Hotkey >
  - 0, 1, 2.....9 >
- Generelt >
  - Sprog >
  - Tekststørrelse** >
  - Telefonlås >
  - Ur (til/fra) >
  - Auto tastaturlås (Til/Fra)
  - Quick svar (Til/Fra)
  - Ny besked vendes (Til/Fra)
  - Bruger-ID
- System >
  - Vælg system >
  - Registrerer >
  - Lokations test* >
  - Information >

Parkere

Parkere et opkald: R *(Se display)* ✆

Genoptage samtale: ✆ *(Inden for 30 sekunder)*

Besvare på et andet lokalnr.: *Kald op til lokalnr., hvor opkald blev parkeret* ✆ 8

Intern medflytning

Aktivere fra din egen telefon: ✳ 2 1 ✳ *Nyt lokalnr.* # ✆ ✆

Annullere: # 2 1 # ✆ ✆

Ekstern medflytning

Aktivere: ✳ 2 2 # *Ekstern liniekode og nr.* # ✆ ✆

Annullere: # 2 2 # ✆ ✆

Personligt nummer[1]

Aktivere eller ændre profiler fra eget lokalnummer: ✳ 1 0 ✳ (1 – 5) # ✆ ✆

Annullere: # 1 0 # ✆ ✆

Telefonsvarer[1]

Åbne postkassen: *Tast nummer til telefonsvarer, og følg vejledningen*

Ny meddelelse modtaget: Lyt *Følg vejledningen*

Programmere hot-/softkey med et telefonnummer

Programmere: ☰ ‹ eller › ***(Indstillinger)*** ⌄ ***(Softkey eller Hotkey)*** › ⌄ eller ⌃ *(Vælg tast)* › Rediger *Indtast navn* Gem ⌄ Skift ⌄ ***(Opkald)*** Vælg *Tast nr.* Gem

Fraværsoplysninger[1]

Aktivere: ✳ 2 3 ✳ *Fraværskode*

Med dato/tid for tilbagevenden: ✳ *Dato/Tid* # ✆ ✆ *(Datorækkefølge er afhængig af system)*

Uden dato/tid for tilbagevenden: # ✆ ✆

Annullere: # 2 3 # ✆ ✆

Forkortelser og forklaringer

Nr.	Nummer	Ja, Find, Ok, Lyt, Rediger, Gem, Skift, Vælg	Softkey
1	Der kan være tale om en ekstrafunktion		

AASTRA

Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes. Du kan få yderligere oplysninger hos din lokale Aastra-forhandler.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Alle rettigheder forbeholdes.
DA Del af LZV 103 006 R7A