Aastra 6771, 6773, 6775 (OpenPhone 71, 73, 75)

Snabbmanual: Knapparnas funktioner

Knapp	Kort tryck	Långt tryck
ABC	Uppringning från telefonboken	Ändra till andra språk i displayen
i	Visa samtalslistor (samtal, meddelanden, e-mail, röstbrevlådemeddelanden)	Visa aktiva funktioner
C	Raderar i samtalslista eller tecken på den vänstra markörens sida	Raderar hela listan eller raden
	Lista över för tillfället tillgängliga funktioner	Huvudmeny
Samtalsknapp	Knappens tilldelade funktion	Lista över funktioner för denna knapp
Funktionsknapp	Verkställa funktionen	Programmera eller ändra funktionen
	Ändrar till headsetläge	
	Lista över senast slagna nummer	
	Mikrofonen inaktiverad	
– +	Beroende på funktionsläge: – i vänteläge: Kontrastinställningar – i samtalsläge: Volyminställningar för ringsignal – under samtal: Volyminställningar för handenhet/ högtalare – i inställningsläge: Flyttar markören till vänster/höger – i menyläge: Aktivera/inaktivera funktioner	

Aastra 6771, 6773, 6775 (OpenPhone 71, 73, 75)

Snabbmanual: Knapparnas funktioner

Knapp	Kort tryck	Långt tryck
ABC	Uppringning från telefonboken	Ändra till andra språk i displayen
i	Visa samtalslistor (samtal, meddelanden, e-mail, röstbrevlådemeddelanden)	Visa aktiva funktioner
C	Raderar i samtalslista eller tecken på den vänstra markörens sida	Raderar hela listan eller raden
	Lista över för tillfället tillgängliga funktioner	Huvudmeny
Samtalsknapp	Knappens tilldelade funktion	Lista över funktioner för denna knapp
Funktionsknapp	Verkställa funktionen	Programmera eller ändra funktionen
	Ändrar till headsetläge	
	Lista över senast slagna nummer	
	Mikrofonen inaktiverad	
– +	Beroende på funktionsläge: – i vänteläge: Kontrastinställningar – i samtalsläge: Volyminställningar för ringsignal – under samtal: Volyminställningar för handenhet/ högtalare – i inställningsläge: Flyttar markören till vänster/höger – i menyläge: Aktivera/inaktivera funktioner	

Aastra 6771, 6773, 6775 (OpenPhone 71, 73, 75)

Snabbmanual: Knapparnas funktioner

Knapp	Kort tryck	Långt tryck
ABC	Uppringning från telefonboken	Ändra till andra språk i displayen
i	Visa samtalslistor (samtal, meddelanden, e-mail, röstbrevlådemeddelanden)	Visa aktiva funktioner
C	Raderar i samtalslista eller tecken på den vänstra markörens sida	Raderar hela listan eller raden
	Lista över för tillfället tillgängliga funktioner	Huvudmeny
Samtalsknapp	Knappens tilldelade funktion	Lista över funktioner för denna knapp
Funktionsknapp	Verkställa funktionen	Programmera eller ändra funktionen
	Ändrar till headsetläge	
	Lista över senast slagna nummer	
	Mikrofonen inaktiverad	
– +	Beroende på funktionsläge: – i vänteläge: Kontrastinställningar – i samtalsläge: Volyminställningar för ringsignal – under samtal: Volyminställningar för handenhet/ högtalare – i inställningsläge: Flyttar markören till vänster/höger – i menyläge: Aktivera/inaktivera funktioner	

Aastra 6771, 6773, 6775 (OpenPhone 71, 73, 75)

Snabbmanual: Knapparnas funktioner

Knapp	Kort tryck	Långt tryck
ABC	Uppringning från telefonboken	Ändra till andra språk i displayen
i	Visa samtalslistor (samtal, meddelanden, e-mail, röstbrevlådemeddelanden)	Visa aktiva funktioner
C	Raderar i samtalslista eller tecken på den vänstra markörens sida	Raderar hela listan eller raden
	Lista över för tillfället tillgängliga funktioner	Huvudmeny
Samtalsknapp	Knappens tilldelade funktion	Lista över funktioner för denna knapp
Funktionsknapp	Verkställa funktionen	Programmera eller ändra funktionen
	Ändrar till headsetläge	
	Lista över senast slagna nummer	
	Mikrofonen inaktiverad	
– +	Beroende på funktionsläge: – i vänteläge: Kontrastinställningar – i samtalsläge: Volyminställningar för ringsignal – under samtal: Volyminställningar för handenhet/ högtalare – i inställningsläge: Flyttar markören till vänster/höger – i menyläge: Aktivera/inaktivera funktioner	

Aastra 6771, 6773, 6775 (OpenPhone 71, 73, 75)

Snabbmanual: Grundläggande funktioner

Att ringa

Slå telefonnumret, lyft handenheten eller tryck på handsfree/ högtalarknappen eller tryck på headsetknappen .

Att besvara ett samtal

Lyft handenheten eller tryck på den blinkande samtalsknappen eller tryck på headsetknappen .

Att avsluta ett samtal

Sätt tillbaka handenheten eller tryck på avslutaknappen eller tryck på headsetknappen .

Att koppla över ett samtal

Tryck under samtalet på linjeknappen R och slå sedan den andra abonnentens nummer. Du kan nu slutföra överföringen genom att sätta tillbaka handenheten efter att ha bekräftat detta.

Handsfreeläge

- Tryck på handsfreeknappen i vänteläge.
- Handsfreeläget kan avslutas genom att lyfta på handenheten eller genom upprepat tryck på handsfreeknappen .
- Att ändra till handsfreeläge under ett samtal:
  Tryck på handsfreeknappen och håll den nedtryckt.
  Byt ut handenheten. Släpp sedan handsfreeknappen .

Öppet avlyssningsläge

- Tryck på högtalarknappen under ett samtal med din handenhet.
- Öppet avlyssningsläge kan avslutas genom att åter trycka på högtalarknappen .
- Samtalet avslutas genom att lägga på luren.

Aastra 6771, 6773, 6775 (OpenPhone 71, 73, 75)

Snabbmanual: Grundläggande funktioner

Att ringa

Slå telefonnumret, lyft handenheten eller tryck på handsfree/ högtalarknappen eller tryck på headsetknappen .

Att besvara ett samtal

Lyft handenheten eller tryck på den blinkande samtalsknappen eller tryck på headsetknappen .

Att avsluta ett samtal

Sätt tillbaka handenheten eller tryck på avslutaknappen eller tryck på headsetknappen .

Att koppla över ett samtal

Tryck under samtalet på linjeknappen R och slå sedan den andra abonnentens nummer. Du kan nu slutföra överföringen genom att sätta tillbaka handenheten efter att ha bekräftat detta.

Handsfreeläge

- Tryck på handsfreeknappen i vänteläge.
- Handsfreeläget kan avslutas genom att lyfta på handenheten eller genom upprepat tryck på handsfreeknappen .
- Att ändra till handsfreeläge under ett samtal:
  Tryck på handsfreeknappen och håll den nedtryckt.
  Byt ut handenheten. Släpp sedan handsfreeknappen .

Öppet avlyssningsläge

- Tryck på högtalarknappen under ett samtal med din handenhet.
- Öppet avlyssningsläge kan avslutas genom att åter trycka på högtalarknappen .
- Samtalet avslutas genom att lägga på luren.

Aastra Telecom Schweiz AG Status: 11.06.2009 Med reservation för ändringar

Aastra 6771, 6773, 6775 (OpenPhone 71, 73, 75)

Snabbmanual: Grundläggande funktioner

Att ringa

Slå telefonnumret, lyft handenheten eller tryck på handsfree/ högtalarknappen eller tryck på headsetknappen .

Att besvara ett samtal

Lyft handenheten eller tryck på den blinkande samtalsknappen eller tryck på headsetknappen .

Att avsluta ett samtal

Sätt tillbaka handenheten eller tryck på avslutaknappen eller tryck på headsetknappen .

Att koppla över ett samtal

Tryck under samtalet på linjeknappen R och slå sedan den andra abonnentens nummer. Du kan nu slutföra överföringen genom att sätta tillbaka handenheten efter att ha bekräftat detta.

Handsfreeläge

- Tryck på handsfreeknappen i vänteläge.
- Handsfreeläget kan avslutas genom att lyfta på handenheten eller genom upprepat tryck på handsfreeknappen .
- Att ändra till handsfreeläge under ett samtal:
  Tryck på handsfreeknappen och håll den nedtryckt.
  Byt ut handenheten. Släpp sedan handsfreeknappen .

Öppet avlyssningsläge

- Tryck på högtalarknappen under ett samtal med din handenhet.
- Öppet avlyssningsläge kan avslutas genom att åter trycka på högtalarknappen .
- Samtalet avslutas genom att lägga på luren.

Aastra Telecom Schweiz AG Status: 11.06.2009 Med reservation för ändringar

Aastra 6771, 6773, 6775 (OpenPhone 71, 73, 75)

Snabbmanual: Grundläggande funktioner

Att ringa

Slå telefonnumret, lyft handenheten eller tryck på handsfree/ högtalarknappen eller tryck på headsetknappen .

Att besvara ett samtal

Lyft handenheten eller tryck på den blinkande samtalsknappen eller tryck på headsetknappen .

Att avsluta ett samtal

Sätt tillbaka handenheten eller tryck på avslutaknappen eller tryck på headsetknappen .

Att koppla över ett samtal

Tryck under samtalet på linjeknappen R och slå sedan den andra abonnentens nummer. Du kan nu slutföra överföringen genom att sätta tillbaka handenheten efter att ha bekräftat detta.

Handsfreeläge

- Tryck på handsfreeknappen i vänteläge.
- Handsfreeläget kan avslutas genom att lyfta på handenheten eller genom upprepat tryck på handsfreeknappen .
- Att ändra till handsfreeläge under ett samtal:
  Tryck på handsfreeknappen och håll den nedtryckt.
  Byt ut handenheten. Släpp sedan handsfreeknappen .

Öppet avlyssningsläge

- Tryck på högtalarknappen under ett samtal med din handenhet.
- Öppet avlyssningsläge kan avslutas genom att åter trycka på högtalarknappen .
- Samtalet avslutas genom att lägga på luren.

Aastra Telecom Schweiz AG Status: 11.06.2009 Med reservation för ändringar