SUOMI

DT412/DT422/DT432

Langattomat puhelimet Aastra MX-ONE™- ja Aastra MD110 -järjestelmiin

Pikaopas

Tässä pikaoppaassa kerrotaan lyhyesti puhelimen perusominaisuuksista. Katso lisätietoja ominaisuuksista, lakiteksti ja tekniset vaatimukset käyttöohjeesta.

Täydellinen käyttöohje on saatavana elektronisessa muodossa Enterprise Telephone Toolbox -CD-levyllä ja Internetissä osoitteessa http://www.aastra.com

Virran kytkeminen päälle/pois

Päälle: *(Kunnes näyttö kytkeytyy päälle)* Kyllä *(2 sekunnin kuluessa)*

Pois: *Pidä pikanäppäintä painettuna* Kyllä

Siirtyvä oma numero[1]

Huomautus: IP DECT ei tue siirtyvää omaa numeroa.

Sisäänkirjaus: ✳ 1 1 ✳ *Käyttöoikeuskoodi* ✳ *Oman alaliittymän nro* #

Uloskirjaus: # 1 1 #

Puheluihin vastaaminen

Vastaaminen:

Kädet vapaana -toiminto: *Paina keskimmäistä ohjelmanäppäintä*

Toisesta alal. (Puhelun poiminta): *Soita hälyttävään alal.* 8

Puhelun lopetus:

Puheluiden soitto

Luuri laskettuna: *Alal. nro* tai *Ulkolinjan tunnus ja nro*

Luuri nostettuna: *Alal. nro* tai *Ulkolinjan tunnus ja nro*

Kädet vapaana -toiminto: *Anna nro ja paina keskimmäistä ohjelmanäppäintä*

Yleinen pikavalintanumero: *Anna pikavalintanro*

Nron valinta pika-/ohjelmanäppäimellä: *Pidä esiohjelmoitua pikanäppäintä painettuna* tai *Paina esiohjelmoitua ohjelmanäppäintä*

Soittaminen puhelinluettelon avulla: Etsi *Anna nimen 1. kirjain* Ok ⌃ tai ⌄ *(Kunnes nimi näkyy näytössä)*

Nron valinta puhelutiedoista: ⌄ *(Kunnes nro näkyy näytössä)*

Viim. ulkonumeron uudelleenvalinta: ✳ ✳ 0

Välipuhelu

Puhelu käynnissä: R *(katso näyttöä)* *Soita kolmennelle osapuolelle*

Vuorottelu: 2

Paluu välipuh. ja sen lopetus: R *(katso näyttöä)*

Siirto

Puhelu käynnissä: R *(katso näyttöä)* *Soita kolmennelle osapuolelle* *(Ennen vastaamista tai sen jälkeen)*

Neuvottelu

Puhelu käynnissä: R *(katso näyttöä)* *Soita kolmannelle osapuolelle* 3 *(Vastauksen jälkeen)*

Jonotus

Aktivointi: 5

Yhden jonotuksen peruutus: # 3 7 ✳ *Alal. nro* #

Kaikkien jonotuksien peruutus: # 3 7 #

Koputusääni

Aktivointi: 6 *(Varattu-äänen kuuluessa)* *Odota linjalla*

Kädet vapaana -toiminto

Aktivointi ja peruutus: *Paina keskimmäistä ohjelmanäppäintä*

Yleinen peruuttaminen

Kaikkien aktivoitujen toimintojen peruuttaminen: # 0 0 1 #

Valikkorakenne

Viestit — Viestit >

SMS [1] — SMS Lähetys >

Yhteystiedot — Puhelinmuistio > / Kesk. puh.muistio / Puhelutiedot >

Profiilit — Normaali > / Laturissa > / Profiili 2 > / Profiili 3 > / Profiili 4 > / Profiili 5 > / Profiili 6 > / Profiili 7 > / Profiili 8 > / Profiili 9 > / Virrankatkaisu

- Voimakkuus >
- Soittoääni >
- Värinähälytin (päällä/pois)
- Näppäinääni (päällä/pois)
- Hälytysasetukset* >
- Poissaolo (päällä/ei päällä)
- Vastaa >
- Ohjelm. näppäin
- Nimi: ...

Palvelut — Palvelu 1 > / Palvelu 2 > / . / Palvelu 10 >

** Käytettävissä vain DT422- ja DT432-puhelimissa.*
*** Käytettävissä vain DT412- ja DT422-puhelimissa.*

Asetukset

- Merkkiäänet >
  - Voimakkuus: >
  - Soittoääni >
  - Värinähälytin (päällä/pois)
  - Näppäinääni (päällä/pois)
- Hälytysasetukset* >
  - Liikkumattomuus (päällä/pois)
  - Asentohäl. (päällä/pois)
- Ohjelm. näppäin >
  - Vasen: >
  - Keski: >
  - Oikea: >
- Pikanäppäin >
  - 0, 1, 2.....9 >
- Yleiset >
  - Kieli >
  - Tekstikoko** >
  - Puhelin lukittu >
  - Kello (päällä/pois) >
  - Autom. näppäinlukko (päällä/pois)
  - Pikavastaus (päällä/pois)
  - Viestinkääntö (päällä/pois)
  - Käyttäjätunnus
- Järjestelmä >
  - Valitse järj. >
  - Rekisteröi >
  - Paikannustesti* >
  - Laitetiedot >

Pito

Asettaminen pitoon: R *(katso näyttöä)*

Puhelun jatkaminen: *(30 sekunnin kuluessa)*

Jatkaminen toisesta alaliittymästä: *Soita alal. josta puhelu asetettiin pitoon* 8

Sisäinen kutsunsiirto

Aktivointi omasta alaliittymästä: ✳ 2 1 ✳ *Uusi alaliittymän nro* #

Peruutus: # 2 1 #

Kutsunsiirto ulkonumeroon

Aktivointi: ✳ 2 2 # *Ulkolinjan tunnus ja nro* #

Peruutus: # 2 2 #

Yksinumerotoiminto[1]

Profiilin aktivoiminen tai muuttaminen omasta alaliittymästä: ✳ 1 0 ✳ (1–5) #

Peruutus: # 1 0 #

Puheposti[1]

Vastaajalaatikon käyttö: *Valitse puhepostin nro ja noudata nauhoitettuja ohjeita*

Uuden viestin vastaanotto: Kuuntel *Noudata nauhoitettuja ohjeita*

Nron ohjelmoiminen pika-/ohjelmanäppäimeen

Ohjelmointi: ☰ ⌃ tai ⌄ ***(Asetukset)*** ⌄ ***(Ohjelm. näppäin tai Pikanäppäin)*** ⌄ ⌃ tai ⌄ *(Valitse näppäin)* ⌄ Muokkaa *Anna nimi* Talleta ⌄ Vaihda ⌄ ***(Puhelu)*** Valitse *Anna nro* Talleta

Poissaolotiedote[1]

Aktivointi: ✳ 2 3 ✳ *Poissaolokoodi*

Paluupäivän/-ajan kanssa: ✳ *Päivä/Aika* # ***(Päivämäärän järjestys riippuu järjestelmästä)***

Ilman paluupäivää/-aikaa: #

Peruutus: # 2 3 #

Lyhenteet ja selitykset

alal.	Alaliittymä	Kyllä, Etsi, Ok, Kuuntel, Muokkaa, Talleta, Vaihda, Valitse	Ohjelmanäppäimet
Nro	Numero		
1	Toiminto voi olla valinnainen		

AASTRA

Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Kysy lisätietoja valtuutetulta Aastra-jälleenmyyjältä.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Kaikki oikeudet pidätetään.
FI, osa LZV 103 006 R7A