ITALIANO

DT412/DT422/DT432

Telefoni cordless per Aastra MX-ONE™
ed Aastra MD110

Guida di riferimento rapido

In questa Guida di riferimento rapido viene descritto l'utilizzo delle funzioni di base. Nel Manuale d'uso vengono descritte ulteriori funzioni, nonché requisiti legali e tecnici.

Il Manuale d'uso completo è disponibile in formato elettronico nel Telephone Toolbox CD e all'indirizzo
http://www.aastra.com

Accensione/spegnimento

Accensione: *(Fino all'accensione del display)*
Sì *(Entro 2 secondi)*

Spegnimento: *Tenere premuto il tasto mem* Sì

Free seating[1]

Nota: Free Seating non supportato da IP DECT.

Attivazione: ✳ 1 1 ✳ *Codice di autorizzazione* ✳ *Proprio num. int.* #

Disattivazione: # 1 1 #

Ricezione di chiamate

Risposta:

Vivavoce: *Premere il tasto centrale*

Su un altro int. (Risposta per un altro interno): *Chiamare l'int. che squilla* 8

Conclusione di una chiamata:

Effettuazione di chiamate

Agganciato: *Num. int.* oppure *Codice linea esterna e num.*

Sganciato: *Num. int.* oppure *Codice linea esterna e num.*

Vivavoce: *Comporre il num. e premere il tasto centrale*

Numero di selezione rapida comune: *Comporre il num. di selezione rapida*

Composizione di un numero tramite tasto mem/dedicato: *Tenere premuto il tasto mem preprogrammato* oppure *Premere il tasto dedicato programmato*

Effettuazione di una chiamata tramite rubrica: Cerca *Immettere la prima lettera del nome* Ok
oppure *(Fino a visualizzare il nome)*

Composizione del numero dalla lista chiamate: *(Fino a visualizzare il numero)*

Riselezione dell'ultimo numero esterno: ✳✳✳

Inquiry

Conversazione in corso: R *(vedere il display)*
Chiamare l'altro interlocutore

Ripresa: 2

Ritorno e conclusione della chiamata Inquiry: R *(vedere il display)*

Trasferimento

Conversazione in corso: R *(vedere il display)*
Chiamare l'altro interlocutore
(Prima o dopo la risposta)

Conferenza

Conversazione in corso: R *(vedere il display)*
Chiamare l'altro interlocutore
3 *(Dopo la risposta)*

Richiamata

Attivazione: 6

Annullamento di una singola richiamata: # 3 7 ✳ *Num. int.* #

Annullamento di tutte le richiamate: # 3 7 #

Avviso di chiamata

Attivazione: 5 *(Su tono di occupato)* *Attendere in linea*

Vivavoce

Attivazione o disattivazione: *Premere il tasto centrale*

Disattivazione generale

Disattivazione di tutte le funzioni attivate: # 0 0 1 #

Struttura dei menu

Messaggi — Elenco messaggi >

SMS [1] — Invia SMS >

Contatti — Rubrica locale >
Rubrica tel. Centrale
Lista chiamate >

Modi — Normale >
In ricarica >
Modo 2 >
Modo 3 >
Modo 4 >
Modo 5 >
Modo 6 >
Modo 7 >
Modo 8 >
Modo 9 >
Spento

Volume >
Suoneria >
Vibrazione (On/Off)
Tono tastiera (On/Off)
Impost. allarme* >
Assenza (On/Off)
Risposta >
Tasto dedicato
Nome: ...

Servizi — Servizio 1 >
Servizio 2 >
.
Servizio 10 >

Impostazioni

- Segnale all. >
  - Volume: >
  - Suoneria >
  - Vibrazione (On/Off)
  - Tono tastiera (On/Off)
- Impost. allarme* >
  - Non movimento (On/Off)
  - Uomo a terra (On/Off)
- Tasto dedicato >
  - Sinistra: >
  - Centro: >
  - Destra: >
- Tasto mem >
  - 0, 1, 2.....9 >
- Generale >
  - Lingua >
  - Dimensione testo** >
  - Sicurezza >
  - Ora (On/Off) >
  - Bloc. tast. aut. (On/Off)
  - Risposta rapida (On/Off)
  - Rot. nuovo mess. (On/Off)
  - ID Utente
- Sistema >
  - Scegli sistema >
  - Registra >
  - Test di localizzazione* >
  - Informazioni >

** Disponibile solo per i telefoni DT422 e DT432.*
*** Disponibile solo per i telefoni DT412 e DT422.*

In attesa

Messa in attesa di una chiamata: R *(vedere il display)*

Ripresa della chiamata: *(Entro 30 secondi)*

Ripresa su un altro interno: *Chiamare l'int. su cui è stata messa in attesa la chiamata* 8

Follow-me interno

Attivazione dal proprio interno: ✳ 2 1 ✳ *Nuovo num. int.* #

Disattivazione: # 2 1 #

Follow-me esterno

Attivazione: ✳ 2 2 # *Codice linea esterna e num.* #

Disattivazione: # 2 2 #

Numero personale[1]

Attivazione o modifica di un profilo dal proprio interno: ✳ 1 0 ✳ (1 - 5) #

Disattivazione: # 1 0 #

Voice Mail[1]

Accesso alla casella vocale: *Comporre il num. della segreteria e seguire le istruzioni registrate*

Nuovo messaggio ricevuto: Ascolto *Seguire le istruzioni registrate*

Programmazione di un tasto mem/dedicato

Programmazione: oppure *(**Impostazioni**)* *(**Tasto dedicato** oppure **Tasto mem**)* oppure *(Selezionare il tasto)* Edita *Immettere il nome* Salva Cambia *(**Numero tel.**)* Scegli *Immettere num.* Salva

Informazioni sull'assenza[1]

Attivazione: ✳ 2 3 ✳ *Codice dell'assenza*

Con ora/data del rientro: ✳ *Data/Ora* #
(La sequenza di data e ora dipende dal sistema)

Senza ora/data del rientro: #

Disattivazione: # 2 3 #

Abbreviazioni e descrizioni

Num. int. Numero interno

[1] La funzione potrebbe essere opzionale

Sì, Cerca, Ok, Ascolto, Edita, Salva, Cambia, Scegli — Tasto dedicato

AASTRA

Soggetto a modifiche senza preavviso. Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore autorizzato di Aastra.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Tutti i diritti riservati.
IT Parte di LZV 103 006 R7A